









## e-Sense Stage Stand-Alone Control Box 4 CH PWM



Max load 100W



5433773 Utgåva/Edition 02

För mer detaljerad information om boxens funktioner och valmöjligheter, se manualen för e-Sense Stage på Fagerhults hemsida.  
[www.fagerhult.com](http://www.fagerhult.com)

For more detailed information about the box's features and options, please refer to the e-Sense Stage manual found on Fagerhult website.  
[www.fagerhult.com](http://www.fagerhult.com)

**S** Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen. **GB** It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

**S** Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person. **GB** The light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.